

## Technisches Merkblatt

### einZA Premium Vlies 130 V / vorpigmentiert

Rollenabmessungen: 25,00 x 0,75 m / 125,00 x 0,75 m

#### Rohstoffe/Herstellung

einZA Premium Vlies 130 V ist ein strapazierter Wandbelag mit einer vorpigmentierten Oberfläche, der aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln hergestellt wird.

#### Produkteigenschaften

- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von 0,05 m.
- Brandschutzklasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (schwer entflammbar)
- Vorpigmentierter Wandbelag
- Frei von PVC, gesundheitsgefährdenden Weichmachern und Lösungsmitteln
- Frei von Glasfaser
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend gemäß Rissklasse A1
- In Verbindung mit den entsprechenden Anstrichstoffen sehr strapazierfähig
- Gute Untergrundabdeckung durch Pigmentierung, dadurch reicht in den meisten Fällen ein Anstrich.
- Sehr gutes Schneid,- und Nahtverhalten
- Mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar.
- Nach Benetzung mit Wasser leicht entfernbar

#### Anwendung/Verarbeitung

einZA Premium Vlies 130 V kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden, die nach entsprechender Vorarbeit gestrichen werden sollen. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösemittelfreien Grundierungen behandeln. Die BFS-Merkblätter Nr.7 und Nr. 16 sind zu beachten.

#### Klebstoffempfehlung

einZA Vlieskleber 12,5 kg – unverdünnt / Verbrauch ca. 150 – 250 g/m<sup>2</sup>

#### Verklebung

einZA Premium Vlies 130 V lotrecht und auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit der Gummirolle oder dem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cuttermesser beschneiden. Den Wandbelag nicht überlappend kleben. Kleberflecken auf der Oberfläche sofort entfernen.

#### Anstrich

Nach Trocknung ist bei einZA Premium Vlies 130 V aufgrund der Vorpigmentierung in den meisten Fällen nur ein Anstrich notwendig. Alternativ kann die Fläche im Airlessverfahren beschichtet werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Fläche mit einer kurzflorigen Farbwalze nachzurollen ist, um ein gleichmäßiges und sauberes Streichbild zu erzielen.